

Manual de usuario del sistema de

gestión de vídeo _ para Windows



Tabla de contenido

Manual de usuario - Para Windows 1 1 Descripciones 4 1.1 Características principales 4 1.2 Instalación del software 4 2 GUI del software de vigilancia 9 2.1 Crear cuenta 10 2.2 Ventana de inicio de sesión 10 2.2 Ventana de vigilancia 12 2.2.1 Barra de menú de la sección 1 12 2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2 27 2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar 28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 30 3 Configuración avanzada 33 3.1.1 Información del dispositivo 33 3.1.2 Estado del dispositivo 34 3.1.3 Estado de acceso del usuario 34 3.1.4 Registros 35 3.2.1 Nombre de la cámara 35
1 Descripciones .4 1.1 Características principales .4 1.2 Instalación del software .4 2 GUI del software de vigilancia .9 2.1 Crear cuenta .10 2.2 Ventana de inicio de sesión .10 2.2 Ventana de vigilancia .12 2.2.1 Barra de menú de la sección 1 .12 2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2 .27 2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar .28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 .29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 .26 2.2.6 Sección 6 Control de giro / inclinación .30 .33 3.1 Estado .33 .3.1 Estado .33 3.1.1 Información del dispositivo .34 .3.1.3 Estado de acceso del usuario .34 3.1.3 Estado de acceso del usuario .34 .3.1.4 Registros .35 3.2 Básico .35 .3.2.1 Nombre de la cámara .35
1.1 Características principales 4 1.2 Instalación del software 4 2 GUI del software de vigilancia 9 2.1 Crear cuenta 10 2.2 Ventana de inicio de sesión 10 2.2 Ventana de vigilancia 12 2.2.1 Barra de menú de la sección 1 12 2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2 27 2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar 28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 30 3 Configuración avanzada 33 3.1 Estado 33 3.1.1 Información del dispositivo
1.2 Instalación del software
2 GUI del software de vigilancia 9 2.1 Crear cuenta 10 2.2 Ventana de inicio de sesión 10 2.2 Ventana de vigilancia 12 2.2.1 Barra de menú de la sección 1 12 2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2 27 2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar 28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 3 Configuración avanzada 33 3.1 Estado 33 3.1.1 Información del dispositivo 33 3.1.2 Estado del dispositivo 34 3.1.3 Estado 34 3.1.4 Registros 35 3.2.1 Nombre de la cámara 35
2.1 Crear cuenta102.2 Ventana de inicio de sesión102.2 Ventana de vigilancia122.2.1 Barra de menú de la sección 1122.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2272.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar282.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4292.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra303 Configuración avanzada333.1 Estado333.1.1 Información del dispositivo343.1.3 Estado de acceso del usuario343.1.4 Registros353.2 Básico353.2.1 Nombre de la cámara35
2.2 Ventana de inicio de sesión102.2 Ventana de vigilancia122.2.1 Barra de menú de la sección 1122.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2272.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar282.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4292.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra303 Configuración avanzada
2.2 Ventana de vigilancia 12 2.2.1 Barra de menú de la sección 1 12 2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2 27 2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar 28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 3 Configuración avanzada 33 3.1 Estado 33 3.1.1 Información del dispositivo 33 3.1.2 Estado del dispositivo 34 3.1.3 Estado de acceso del usuario 34 3.1.4 Registros 35 3.2.1 Nombre de la cámara 35
2.2.1 Barra de menú de la sección 1122.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2272.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar282.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4292.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra303 Configuración avanzada333.1 Estado333.1.1 Información del dispositivo333.1.2 Estado del dispositivo343.1.3 Estado de acceso del usuario343.1.4 Registros353.2 Básico353.2.1 Nombre de la cámara35
2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2 27 2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar 28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 30 3 Configuración avanzada 33 3.1 Estado 33 3.1.1 Información del dispositivo 33 3.1.2 Estado del dispositivo 34 3.1.3 Estado de acceso del usuario 34 3.1.4 Registros 35 3.2 Básico 35 3.2.1 Nombre de la cámara 35
2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar 28 2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4 29 2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 30 3 Configuración avanzada 33 3.1 Estado 33 3.1.1 Información del dispositivo 33 3.1.2 Estado del dispositivo 34 3.1.3 Estado de acceso del usuario 34 3.1.4 Registros 35 3.2 Básico 35 3.2.1 Nombre de la cámara 35
2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4292.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 302.2.6 Sección 6 Control de giro / inclinación
2.2.5 Sección 5 El número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Pantalla completa / Ocultar barra 30 2.2.6 Sección 6 Control de giro / inclinación
2.2.6 Sección 6 Control de giro / inclinación.303 Configuración avanzada.333.1 Estado.333.1.1 Información del dispositivo.333.1.2 Estado del dispositivo.343.1.3 Estado de acceso del usuario.343.1.4 Registros.353.2 Básico.353.2.1 Nombre de la cámara.35
3 Configuración avanzada .33 3.1 Estado .33 3.1.1 Información del dispositivo .33 3.1.2 Estado del dispositivo .34 3.1.3 Estado de acceso del usuario .34 3.1.4 Registros .35 3.2 Básico .35 3.2.1 Nombre de la cámara .35
3.1 Estado
3.1.1 Información del dispositivo
3.1.2 Estado del dispositivo
3.1.3 Estado de acceso del usuario
3.1.4 Registros
3.2 Básico
3.2.1 Nombre de la cámara
3.2.2 Hora del dispositivo
3.2.3 Cuentas de usuario
3.2.4 Luz de estado
3.2.5 Mensaje de voz
3.3 Red
3.3.1 IP
3.3.2 WiFi 40
3.3.3 Puerto
3.3.4 Configuración de correo 42
3.3.5 FTP
3.3.6 P2P
3.3.7 Onvif
3.4 Video
3.4.1 Codificación de video
3.4.2 Visualización en pantalla46
3.4.3 Instantánea
3.4.4 LED IR
3.4.5 Ajuste de color
3.5 Detector
3.5.1 Detección de movimiento
3.5.2 Detección de sonido52

3.5.3 Enlace de alarma	55
3.6 PTZ	55
3.6. 1 Parámetros PTZ	55
3.6.2 Configuración de crucero	56
3.5.3 Opción de puesta en marcha	57
3.7 Registro	57
3.7.1 Gestión de almacenamiento	57
3.7.2 Grabación de alarma	58
3.7. 3 Grabación programada	58
3.8 Sistema	59
3.8.1 Copia de seguridad y restauración	59
3.8.2 Actualización del sistema	60
3.8.3 Instalación del parche	62
3.8.4 Restablecimiento de fábrica	62
3.8.5 Reiniciar	63
4 Obtención de soporte técnico	63

1. Información general

FOSCAM ofrece el sistema de gestión de video de software de gestión central más completo, es una nueva herramienta para PC. No requiere complementos y es compatible con Windows y Mac, es compatible con todos los Foscam HD cámaras y hasta 36 cámaras al mismo tiempo, además de grabación, reproducción y gestión de alarmas con un control eficiente.

1.1 Características principales

- Potentes funciones para múltiples vistas en vivo, visualización en vivo de 36 canales en tiempo real
- Admite P2P / LAN / adición manual de dispositivos
- Admite la adaptación automática del tipo de flujo de video de vista previa Admite
- el patrullaje de la ventana de vigilancia automáticamente
- Página de configuración basada en web incrustada en el cliente para todas las funciones
- Control inteligente de cámara Pan / Tilt
- Admite posiciones preestablecidas Admite la
- reproducción de archivos de grabación Admite
- múltiples rutas para guardar el video Admite la
- gestión de registros
- Alerta de detección de movimiento por correo electrónico o carga de una imagen a FTP
- Gestión de usuarios de varios niveles con protección de contraseña Admite la
- configuración de dispositivos conectados

1.2 Instalación del software

1. Ingrese la versión para Mac de la URL de descarga de VMS en el navegador Safari de la computadora Mac:

foscam.com/vms.

2. Busque "Foscam VMS (Win_VersionXXX)", luego haga clic en "Para Windows de 32 bits" o "Para Windows de 64 bits", según la versión de Windows que haya descargado.



Nota: Elija 32 bits o 64 bits según su sistema informático.

3. Una vez completada la descarga, haga doble clic en el archivo ".exe" para instalar el software FoscamVMS.

4. Siga el Asistente de configuración para finalizar la instalación del software FoscamVMS.

Nota: Si DirectX no se ha instalado en su computadora, Direct X aparecerá durante el proceso de instalación; de lo contrario, DirectX no se instalará

🗒 FoscamVMS			- • •
Welcome to the FoscamVMS	Setup	Wizard	
The installer will guide you through the steps req	uired to install	FoscamVMS on yo	ur computer.
WARNING: This computer program is protected Unauthorized duplication or distribution of this pro or criminal penalties, and will be prosecuted to th	by copyright l ogram, or any e maximum e	aw and internationa portion of it, may re: xtent possible under	l treaties. sult in severe civil the law.
	Back	Next >	Cancel
闄 FoscamVMS			
Select Installation Folder			5
The installer will install FoscamVMS to the follow To install in this folder, click "Next". To install to Folder:	ing folder. a different fol	der, enter it below o	r click "Browse".
C:\Program Files (x86)\Foscam\Fosca	nVMS\		Browse
			Disk Cost
Install FoscamVMS for yourself, or for anyone	who uses this	computer:	
Everyone			
🔘 Just me			
	Back	Next >	Cancel

FoscamVMS	0 - ×
Confirm Installation	
The installer is ready to install FoscamVMS on your co	mputer.
Click "Next" to start the installation.	
< Bac	< Next > Cancel
릙 FoscamVMS	
Installing FoscamVMS	
FoscamVMS is being installed.	
Please wait	
<u></u>	
< Bac	k Next> Cancel



nstalling Microsoft(R) DirectX(R)	
DirectX Setup Install DirectX runtime components	
Installing components: Initializing	
	< Back Next > Cancel
nstalling Microsoft(R) DirectX(R)	
Progress Please wait while Setup completes the f	ollowing actions.
Downloading Bing Bar(TM) Installing Bing Bar(TM)	
	< Back Next > Cancel

Installing Microsoft(R) Direct>	((R)
Microsoft* DirectX*	Installation Complete DirectX setup has determined that a newer or equivalent version of DirectX has been installed already. No installation is necessary.
₩ FoscamVMS	< Back Finish Cancel
Installation Compl	ete 🛛
FoscamVMS has been success Click "Close" to exit.	sfully installed.
Please use Windows Update to	o check for any critical updates to the .NET Framework.
	< Back Close Cancel

2 GUI del software de vigilancia

Después de finalizar la instalación del software, puede tomarse un tiempo para aprender el funcionamiento del software.

2.1 Crear cuenta

Puede crear una cuenta de administrador local.

Por seguridad, se recomienda encarecidamente crear cuentas locales y administración de contraseñas, lo que evita la entrada de intrusos.

	Personal account	×
Local Account	You haven't created a local administrator account, please click Create Account to create.	
User Management	After creating a local administrator account, you can: 1.Use the account to log in to the client to ensure information security.	
	2.Create sub-accounts and assign different permissions for management.	
	Create	
	Create	

You are creating a local administrator account.

This account is a local administrator account and will not be uploaded to the cloud.Please remember your password.If you forget your password,delete the Data directory in this software path and reboot.

	ibers, letters and sy	mbols
a		
The	password should b	e a combination of 6-12 digits
	ers, symbols	

2.2 Ventana de inicio de sesión

Después de crear una cuenta, o haga doble clic en el icono de acceso directo



y mostrará la ventana de inicio de sesión:

	Video Manag) gement System
1	2 candy	
	a	
	A English	•
2	🗌 Remember	🗌 Auto login
3	L	ogin

Sección 1 Nombre de usuario y contraseñaIngrese

el nombre de usuario y la contraseña**Sección 2**

Recordar / Inicio de sesión automático

Seleccionar Recordar, no es necesario que vuelva a ingresar el nombre de usuario y la contraseña cuando inicie sesión la próxima vez.

Seleccione**Ingreso automático**, cuando inicie sesión la próxima vez, la ventana de inicio de sesión no aparecerá y podrá ver la ventana de vigilancia directamente.

Sección 3 Iniciar sesión y cancelar

Haga clic en el botón Iniciar sesión para iniciar sesión en el software.

2.2 Ventana de vigilancia

6	Device List		FOSCA	Curity	∂ — □ ×	
1 — 🆤 	No device available				N	
			< 1/9 >		ي آي دي الي دي ا	<u> </u> !
\oplus		Cruise TopMost	Focus	÷ Zoom	Preset TopMost ▼ + ū ►	

La primera vez que inicia sesión en el software, toda la ventana de video es gris, debe conectar las cámaras y agregarle cámaras.

2.2.1 Barra de menú de la sección 1



Lista de dispositivos, haga clic en el botón, puede mostrar la lista de información de la cámara



1.Haga clic en este botón

para ingresar a la interfaz de reproducción.

6		NVR	SD						F	05					6	à —	
	Device List																
LIVE	V Foscam_car	mera															
8																	
	Record Type	e)															
	Schedule		•														
	🗹 Alarm		•														
	🗹 Manual		٠													<mark>x</mark> 1	\equiv
	Date of Reco	ord		24H 🔻	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00
\oplus	5/15/2020		15														0
=		Search			<												0
																	0

2. La reproducción de video admite hasta cuatro canales para visualización simultánea, por lo que el dispositivo de recuperación puede seleccionar hasta cuatro canales y los tipos de video se pueden seleccionar entre grabaciones locales, grabaciones de alarma y grabaciones manuales. Se puede seleccionar la fecha de recuperación. La zona horaria de recuperación predeterminada es de 24 horas, y la zona horaria de recuperación se puede modificar de forma independiente.



el ícono para ingresar al directorio de almacenamiento, seleccione el archivo de video y ábralo con un

3. Haga clic en buscar, si hay un video en la fecha de búsqueda, se mostrará. Haga clic en el

botón para reproducir el

video, o haga clic en el

reproductor de video.

	Device List	mera		9529 34 98 69 53 84 View 1 R4	23				- Auron										
	Record Typ Schedule Alarm Manual	e	•					(•	•)				x 1				
\oplus	Date of Rec	ord Search	15	24H ▼ R4	00:00 (02:00 04	1:00 06:00	08:01	0 10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00 1 0 0			
			FN71	04W_0	008803	0802	DD			202	20/4/	20 11	:30						
			MDS	2010_	AOE6FE	6FAB	01			201	9/10	/14 1	6:02						
			MDS	2020_00626EE96E3C 4010_A0E927031094							9/10	/16 1	0:11						
			MPS								20/5/	15 11	:50						
			Optio	cam_N	VR_Wi	reless	_2_008	3803	080	202	20/4/	29 19	:37						
			R4 V	2_BCD	ECCDE	0227				202	20/5/	15 11	:54						
			R4C_	00626E944001							2019/10/15 15:48								

4. Haga clic en el ícono NVR para ingresar a la página de reproducción de video NVR, seleccione el canal del dispositivo agregado al NVR, seleccione todos los tipos de alarma, la fecha de búsqueda será predeterminada a la fecha actual de la computadora, haga clic en

6	NVR 	SD						F	05					é) —	
	Device List 1	~														
	Record Type															
	Schedule															
	Manual														x 1	
\oplus	Date of Record 5/15/2020 Search	15	24H ▼ CH1_1	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00 5 0 0

buscar y hacer clic **(b)** para reproducir el video.

6	.	NVR	SD						F	050					6	a – 0	
	Device List 1 CH1 CH2 CH3 CH4 Foscam_cat R4	mera	~	2006 64 64 64 64 64 1451 - 6	210					ڻ ه ه							
	Record Type	2	•														
	Manual		•	P							•					x 1	
\oplus	Date of Rec.	ord Search	r5	24H ▼ CH1_1	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00 1 0 0

5. Haga clic en la tarjeta SD para

para ingresar a la página de reproducción de video de la tarjeta SD. El dispositivo de recuperación solo puede

ser una cámara. Puede seleccionar la fecha de recuperación y la hora de recuperación, seleccionar el tipo de grabación y seleccionar un video para abrir después de buscar la grabación de la tarjeta SD.





(+)

Haga clic en el botón Agregar dispositivo



, luego siga estos pasos a continuación:

LAN agregar

Paso 1 Seleccione "TODOS" de los tipos de dispositivos.

Haga clic en este botón para agregar un dispositivo.

Paso 2 Haga clic en la dirección IP de la cámara en la lista, luego el nombre de la cámara y la información IP se ingresarán automáticamente.

Paso 3 Haga clic en Agregar.

Name	Device type	IP	Port	MAC
Foscam_Camera	IPC	192.168.1.246	88	A0EE6F154E85

Paso 4 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cámara.

Please enter the	e device account and passwo	ord for
Jour device.		
Device account :	1	
Password :	******]

Agregar manualmente a través de IP

Paso 1 Haga clic en el botón Agregar manualmente

Device type : 💿 All	O IPC O NVR			🗘 Refresh
Name	Device type	IP	Port	MAC
Foscam_Camera	IPC	192.168.1.246	88	A0EE6F154E85

Paso 2 Seleccione la dirección IP en el Modo de conexión.

Paso 3 Ingrese la IP y el puerto de la cámara.

Paso 4 Seleccione "IPC" o "NVR" de los tipos de dispositivo. Paso 5

Haga clic en Agregar

UID				
DDNS		Port :		
☑ IP address		Port :	88	
Device type :				
	_			

Paso 6 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cámara.

Please enter the your device.	device account and password fo
Device account :	1
Password :	******

Agregar manualmente a través de DDNSPaso 1

Haga clic en el botón Agregar manualmente

Name	Device type	IP	Port	MAC
Foscam_Camera	IPC	192.168.1.246	88	A0EE6F154E85

Paso 2 Seleccione el DDNS en el modo de conexión. Paso 3 Ingrese el DDNS y el puerto de la cámara. Paso 4 Seleccione "IPC" o "NVR" de los tipos de dispositivo. Paso 5 Haga clic en

Agregar

DDNS	http://	Port :	
IP address		Port :	-
Device type :			
IPC			

Paso 6 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cámara.

Please enter the	e device account and passwo	ord for
your device.		
Device account :	1	
Decouverd	******	
Fassword .		

Agregar manualmente a través de UID

Paso 1 Haga clic en el botón Agregar manualmente

Device type : 💿 🗚				C Refresh
Name	Device type	IP	Port	MAC
Foscam_Camera	IPC	192.168.1.246	88	A0EE6F154E85
device(s)	+ Connect	the camera to WIFI		0
device(s)	+ Connect	: the camera to WIFI		0

Paso 2 Seleccione el UID en el modo Conexión.

Paso 3 Ingrese el UID del dispositivo.

Paso 4 Haga clic en Agregar

nection mode :		
DDNS	Port :	
IP address	Port :	
		(

Paso 5 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cámara.

Please enter the your device.	e device account and password for
	1
Device account :	
Device account : Password :	******

Conexión wifi

Paso 1 Haga clic en Conectar la cámara a Wi-Fi o al 🛛 🕂 botón

Name		Device type	IP	Port	MAC
Foscam_Camera	0	IPC	192.168.1.246	88	A0EE6F154E85

Paso 2 Introducir el Nombre WiFi y Contraseña de wifi, luego haga clic en Nota siguiente: Reinicia tu cámara.

.

	reless camera to WIFI	~
	Reset	
Please reset your came	ra and input the WiEi	informations
rease reset your came	ra and input the wiri	informations
WiFi Name :	FOSCAM	
WiFi Name: WiFi Password:	FOSCAM	
WiFi Name: WiFi Password:	FOSCAM	

Paso 3 Escanee el código QR anterior con la cámara que desea agregar. Después de que el escaneo es correcto, haga clic en confirmar.



Paso 4 Regrese a la lista de dispositivos para conectar el dispositivo, consulte la LAN agregar pasos

Más configuración: puede establecer la cuenta personal, la configuración de preferencias, la consulta de registro y el cambio

Cuenta.

1. Cuenta personal - - Cuenta local Haga clic en Cuenta personal para ingresar a la página de la cuenta personal. En la página de la cuenta local, puede elegir si desea habilitar el inicio de sesión de la cuenta. Si elige no habilitarlo, debe verificar el nombre de usuario y la contraseña del administrador. La próxima vez que inicie sesión en FoscamVMS, podrá utilizarlo sin iniciar sesión en la cuenta.

	Personal account	×
Local Account	Account status : 💿 Enable 🔘 Disable	
User Management	Username : candy	

	Personal account	
Local Account	Account status : 💿 Enable 🐵 Disable	
User Management	Username : candy	
	× Please enter the administrator	
	candy	
	Confirm	

Administración de cuentas Haga clic en Cuenta personal para ingresar a la página Administración de usuarios. puedes hacer clic en el

🖆 para modificar la contraseña del administrador y agregar una cuenta de operador o invitado. Necesitas

Verifique la cuenta de administrador y la contraseña antes de realizar operaciones. Después de cambiar a la cuenta de invitado u operador para iniciar sesión en FoscamVMS, la página de la lista de dispositivos no se puede usar para realizar la configuración del dispositivo, ver la tarjeta SD o la grabación del disco duro NVR, eliminar dispositivos, etc. (vea la siguiente imagen)**Modificar:**

		Personal a	iccount	
Local Account	Logged in user :	candy		+ Ľ
	User	Privilege	Mark	
User Management	candy	Admin		
			>	~
	Plea	ase enter the sword	administrator	×
	Plea pas	ase enter the sword	administrator	×
	Plea pas	ase enter the sword	administrator	×

	Edit account	×
Username :	candy	
	The maximum username length is 20, including numbers, letters and symbols	
Password :	******	
	The password should be a combination of 6-12 digits, letters, symbols	
Confirm password :		
Privilege :	Ø Admin	
Remark :		
	Contirm	

Agregar usuario:

		reisonai a			
Local Account	Logged in user : candy	y			+ 5
	User	Privileae	Mark		
User Management	candy	Admin			
				×	
				^	
	Please	enter the	administrator		
	passwo	ord			
	• condu				
	candy				
	0				
	Cont	firm	Cancel		
		Create Ac	count	×	
		Create Ac	count	×	
	Username :	Create Ac	count	×	
	Username :	Create Ac	count username length is 20, including	×	
	Username :	Create Ac	count username length is 20, including rs and symbols	×	
	Username : Password :	Create Ac	count username length is 20, including 's and symbols	ж 9	
	Username : Password :	Create Ac	count username length is 20, including rs and symbols should be a combination of 6-12	g 2 digits,	
	Username : Password :	Create Ac The maximum numbers, lette The password letters, symbol	count username length is 20, including rs and symbols should be a combination of 6-12 s	g 2 digits,	
	Username : Password : Confirm password :	Create Ac	count username length is 20, including rs and symbols should be a combination of 6-12 s	g 2 digits.	
	Username : Password : Confirm password :	Create Ac	count username length is 20, including rs and symbols should be a combination of 6-12 s	9 2 digits,	
	Username : Password : Confirm password : Privilege :	Create Ac The maximum numbers, lette The password letters, symbol	count username length is 20, including rs and symbols should be a combination of 6-12 s	g 2 digits,	
	Username : Password : Confirm password : Privilege : Bernark :	Create Ac	count username length is 20, including 's and symbols should be a combination of 6-12 s	9 2 digits,	
	Username : Password : Confirm password : Privilege : Remark :	Create Ac	count username length is 20, including 's and symbols should be a combination of 6-12 s	g 2 digits,	
	Username : Password : Confirm password : Privilege : Remark :	Create Ac	count username length is 20, including rs and symbols should be a combination of 6-12 s	g 2 digits,	

		Personal a	ccount	×
Local Account	Logged in user :	candy		+ ビ 曲
	User	Privilege	Mark	
User Management	candy	Admin		
	1	Operator		

2. Preferencia - Configuración básica por cAl hacer clic en la configuración de preferencias para ingresar a la página de configuración básica, puede ver el directorio de ruta de instantáneas y el directorio de ruta de grabación, puede ver el espacio libre local de la máquina, puede modificar el tiempo de patrulla de la función de patrulla de la página de video en vivo, configurar el tipo de transmisión del video de vista previa y otras funciones de configuración, como la grabación en bucle, el regreso automático al último diseño, el inicio automático en el arranque, la búsqueda automática y el inicio de sesión automático

		Preference		
asic Settings	Screenshot path :	C:\VMS_CAPTURE\	Browse	
ecord Settings	Record path :	C:\VMS_RECORD\	Browse	
	Live cruise time :	5	(5s-3600s)	
	Preview video stream type :	Default Main stream	○ Sub stream	
	Automatic startup at boot :			

Configuración de grabación Haga clic en Configuración de preferencias para ingresar a la página de configuración de grabación, seleccione grabación local, modo de grabación, grabación programada, grabación de alarma y captura de alarma, seleccione la fecha del plan con el botón izquierdo del mouse para verificar, el botón derecho para cancelar, puede elegir guardar la configuración para todos dispositivos o configuraciones individuales para guardar.

Basic Settings Local recording : On Off Record Settings Becord mode : Unified Independent Schedule recording : On Off Alarm Recording : On Off On Off On Off On Off On Off Alarm Recording : On Off Schedule [2] Mon. Use [2] Mon. Use [2] Mon. Use [2] 			Preference	>
Record Settings Record mode : Unified Independent Schedule recording : On Off Alarm Recording : On Off Alarm capture : On Off Schedule recording : On Off Alarm capture : On Off Schedule @ C On Off Wed. On On On Off Tues. On On On On Off Sat. On On On Off On Off	Basic Settings	Local recording :	● On ○ Off	
Schedule recording : On Off Alarm Recording : On Off Alarm capture : On Off Schedule C Off Schedule C O Off Mon. O I O I O I O I <th>Record Settings</th> <th>Record mode :</th> <th>Unified Independent</th> <th></th>	Record Settings	Record mode :	Unified Independent	
Alarm Recording : Off Alarm capture : On Off Schedule Schedule O <lio< li=""> <lio< li=""> O <</lio<></lio<>		Schedule recording :	On Off	
Alarm capture : • On Off Schedule • Off Min. • I • I • I		Alarm Recording :	• On Off	
Mon. 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Mon. I <th></th> <th>Alarm capture :</th> <th>• On Off</th> <th></th>		Alarm capture :	• On Off	
All 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Mon. - <td></td> <td></td> <td>Schedule 🛃</td> <td></td>			Schedule 🛃	
Tues. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun.		All 0 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2	2 23
Wed. Thur. Fri. Sat. Sun.		Tues.		
Thur. Fri. Sat. Sun.		Wed.		
Fri. Sat. Sun.		Thur.		
Sat. Sun.		Fri.		
Sun.		Sat.		
		Sun.		
			Save	1

3. Consulta de registro Haga clic en Consulta de registro para ingresar a la página Consulta de registro. En la página de la cuenta local, seleccione la fecha de

inicio y finalización de la búsqueda, haga clic en actualizar para ver los resultados de la búsqueda.

rom :	5/15/2020	To : 5/15/2	020 15	Search
No.	Time	User	Privilege	Log
1	2020-05-15 09:28:03	Tourist	Tourist	Login
2	2020-05-15 11:33:11	Tourist	Tourist	Create Account: candy
3	2020-05-15 11:36:58	Tourist	Tourist	Logout
4	2020-05-15 11:37:10	candy	Admin	Login
5	2020-05-15 15:01:31	candy	Admin	Logout
6	2020-05-15 15:03:22	candy	Admin	Login
7	2020-05-15 15:09:07	candy	Admin	Logout
8	2020-05-15 15:13:11	candy	Admin	Login
9	2020-05-15 15:13:24	candy	Admin	Login
10	2020-05-15 16:59:35	candy	Admin	Create Account: 1

4.Barra izquierda

Hacer clic en la barra izquierda puede ocultar o mostrar la barra izquierda.

5. Cambiar de cuenta Haga clic en Cambiar cuenta, haga clic en Aceptar para salir y volver a la página de inicio de sesión.

Are you sure to sid	n out of your account
Are you sure to sig	in our of your account
Ale you sule to sig	n out of your account

2.2.2 Lista de dispositivos de la barra izquierda de la sección 2





1 - Configuración

Haga clic en el botón Configuración, vaya a **Configuración de dispositivo** Panel de control para realizar configuraciones avanzadas de la cámara. Para obtener más información, consulte 3 Configuración avanzada.

2 - Cuenta de conexión de dispositivo

Haga clic en el botón Configuración, vaya a Configuración de conexión

rms, please correct it h	ere	
Device Name	:	Foscam_camera
IP	;	192.168.31.119
Port	:	88
Device Account	;	
Password	;	

3 - Tarjeta SD

Esta cámara no admite la función de tarjeta SD. Esta función no está disponible

4 - Eliminar

Haga clic en el botón Eliminar el dispositivo.

2.2.3 Sección 3 Logotipo de FOSCAM / Bloquear / Minimizar / Maximizar / Cerrar

0

Bloquear, haga clic en el botón, el bloqueo está habilitado, después del bloqueo, solo puede ver el en vivo, Section5 Live Cruise, Section5 Pantalla completa y Section6 Pan / Tilt Control. Restaurar después de desbloquear, para desbloquear debe ingresar la contraseña de administrador.

Please enter t	he adminis	trator
password		
🙎 🛛 candy		
0		

X Cierra el programa. Haga clic en el botón cerrar, aparecerá la ventana de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión, luego se cerrará VMS.

Minimizar el programa

Haximización del programa

2.2.4 Ventana en vivo de la Sección 4



1 - Cerrar

Haga clic en el icono para cerrar la ventana en vivo de este canal ${\bf 2}$ -

Nombre del dispositivo

Muestra el canal de visualización y el nombre de la

cámara.3 - Estado de grabación y alarma

Este icono se volverá rojo, indica que la cámara está grabando

Este icono cambiará a amarillo, el movimiento se detecta durante el tiempo de detección en el área de detección, el

La alarma de la cámara adoptará los indicadores de alarma correspondientes.

4 - Botón Grabar / Instantánea / Sonido / Hablar



Registro Instantánea Sonido Hablar

Registro - Haz clic en él y graba manualmente. Al grabar, el icono 1 se volverá azul. Haz clic de nuevo y detén

grabación. Los archivos de grabación se almacenarán en el disco C automáticamente

Instantánea - Haga clic en él para hacer una instantánea. Después de la instantánea, aparecerá el banner del botón Capturado con éxito. Y

puedes encontrar la imagen por defecto



Sonido - Haga clic en el icono y escuchará el sonido capturado por el micrófono integrado de la cámara. Es posible que deba enchufar

auriculares o permitir que los altavoces de la computadora escuchen desde el micrófono de la cámara. Asegúrese de que la cámara admita audio. Haga clic de nuevo y detenga el audio.

Hablar - Haga clic en el botón, luego hable con el micrófono que está conectado a la PC, las personas alrededor de la cámara pueden escuchar su voz. Vuelva a hacer clic en el icono y deje de hablar.

2.2.5 Sección 5 el número de crucero en vivo en pantalla dividida / Cerrar todo / Completo

Pantalla / Ocultar barra

Haga clic en este botón para seleccionar el número de pantallas divididas en una página.



El cliente puede monitorear muchas cámaras en una página, aquí puede elegir el número de pantalla. El número máximo es 36



 Crucero en vivo - Haga clic en este botón para Live Cruise, puede hacer clic en
 Image: botón para agregar una página de bucle para en vivo

 Crucero o haga clic
 para reducir la página de bucle para el crucero en vivo. Después de que se muestre la página en vivo de un canal durante 20

 segundos, irá a la página en vivo del siguiente canal sin detenerse a sondear.



2.2.6 Sección 6 Control de giro / inclinación



- Configuración de crucero

Cruise	Vertical	۳
		•

Las rutas de crucero predeterminadas tienen dos tipos: vertical y horizontal.

Vertical: la cámara girará de arriba a abajo. Horizontal: la cámara girará de izquierda a derecha.

: Iniciar crucero.

Si desea definir o cambiar la traza del crucero, vaya a **Configuración del dispositivo** \rightarrow **PTZ** \rightarrow **Configuración de crucero** panel.

¿Cómo navegar?

Primeramente: Seleccione una pista en la lista desplegable de pistas.



En segundo lugar: Haga clic en el botón Iniciar crucero, la cámara navegará siguiendo la ruta predefinida.**En tercer lugar:** Haga clic en el botón de parada y termine de navegar.

- Acercar "o" Alejar "

Hacer clic * O
 O
 I a distancia focal de la lente de la cámara aumentará o se reducirá, puede ajustar el enfoque

 distancia al tamaño del objeto de destino, acceso a la pantalla de alta definición.

Enfoque: zoom óptico Zoom: Zoom mágico



- Control de panorámica / inclinación



1 de ventaja	2 Arriba a la derecha	3 Derecha
4 Abajo a la derecha	5 Abajo	6 Abajo a la izquierda
7 Izquierda	8 Arriba a la izquierda	9 Ir al centro

Configuraciones preestablecidas



La cámara IP admite 16 posiciones preestablecidas, lo que se considera suficiente para el mercado de vigilancia de bricolaje para el hogar y las pequeñas empresas

La posición preestablecida predeterminada es Superior, Inferior, más a la izquierda, más a la derecha, puede agregar otras posiciones preestablecidas.



Ū

Agregar Haga clic en este icono para guardar la posición que necesita que la cámara recuerde

Borrar Seleccione una posición predeterminada y haga clic en este botón para eliminarla.

. IR Seleccione una posición preestablecida en la lista desplegable preestablecida y haga clic en Ir para hacer que la cámara moverse a la posición preestablecida

¿Cómo preseleccionar una posición?

primeramente, mueva la cámara y deténgase en el lugar deseado donde desee establecer una posición predeterminada.

e introduzca un nombre descriptivo para la posición predeterminada. El preestablecido en segundo lugar, haga clic en el

la posición no puede contener caracteres especiales. Luego haga clic en Aceptar para guardarlo. Si desea restablecer la posición predeterminada, haga clic en Cancelar.

Después de eso, puede mover la cámara y detenerse en otro lugar, y establecer otra posición preestablecida. Puede hacer las 16 posiciones preestablecidas con este método.

Si desea ver una posición preestablecida que ha establecido, seleccione solo el nombre de la posición preestablecida de la posición preestablecida.

lista desplegable y haga clic en el , la cámara irá a la posición predeterminada.

3 Configuración avanzada

botón, Configuración, vaya a **Configuración de dispositivo** Panel de control para hacer una cámara avanzada Haga clic en el ajustes.

Haga clic en el , vaya a Configuración del dispositivo para realizar la configuración avanzada de la cámara.

3.1 Estado

El estado contiene dos columnas: Información del dispositivo y Registros; le mostrará información diversa sobre su cámara.

3.1.1 Información del dispositivo

		Device Se	ttings	
· Status	~			
Device Information		Device name :	Foscam_camera	
Device Status		System firmware version :	1.14.1.2	
User Access Status		Ann firmwara varrian u	2 01 2 45	
Logs		App innivare version .	2.51.2.45	
• Basic	>	Mac ID :	A0E927031094	
 Network 	>	Device time :	2010-02-26 21:41:00	
· Video	>			
 Detector 	>			
• PTZ	>			
· Record	>			
 System 	>			
				Cancel

Modelo de dispositivo: El modelo del dispositivo.

Nombre del dispositivo: El nombre del dispositivo es un nombre único que puede darle a su dispositivo para ayudarlo a identificarlo. Haga clic en Configuración básica y vaya al panel Nombre de la cámara, donde puede cambiar el nombre de su cámara. El nombre del dispositivo predeterminado es Foscam_camera.

Versión de firmware del sistema: Muestra la versión de firmware del sistema de su cámara.

Versión de firmware de la aplicación: Muestra la versión de firmware de la aplicación de su cámara.

ID del dispositivo: Muestra la dirección MAC de tu cámara. Por ejemplo, el ID del dispositivo es 00626EE96E3C, el mismo

La etiqueta de ID de MAC se encuentra en la parte inferior de la cámara.

Hora del dispositivo: La hora del sistema del dispositivo. Haga clic en Configuración básica y vaya al panel Hora del dispositivo y ajuste

el tiempo.

3.1.2 Estado del dispositivo

En esta página puede ver el estado del dispositivo, como el estado de la alarma, el estado de NTP, el estado del LED de infrarrojos, etc.

		Device Se	ttings	
Status	~			
Device Information	n	Motion alarm status :	Enable	
Device Status		Sound alarm status :	Disable	
User Access Status	,			
Logs		Recording status :	Disable	
Basic	>	NTP status :	Disable	
Vetwork	>	CD and status -	Diashla	
√ideo	>	SD card status :	Disable	
Detector	>	SD card free space :	0 КВ	
PTZ	>	CD and held around	0.40	
Record	>	SD card total space :	U KB	
System	>	WiFi status :	Disable	
		IR LED status :	Disable	

3.1.3 Estado de acceso del usuario

El estado de la sesión mostrará quién y qué IP está visitando la cámara ahora.

			Device Settings	×
· Status	~			
Device Information		User	IP	
Device Status		1	203.86.31.242	
		1	203.86.31.242	
User Access Status				
Logs				
• Basic	>			
· Network	>			
· Video	>			
· Detector	>			
• PTZ	>			
Record	>			
System	>			
				Cancel

3.1.4 Registros

				Device	Settings			
 Status 	~							
Device Info	rmation	No.	Time		User	IP	Log	
121.2		1	2010-02-26	21:32:23	1	203.86.31.242	Login	
Device Stat	us	2	2010-02-26 21:32:04 1		1	203.86.31.242	Logout	
User Access	s Status	3	2010-02-26	21:28:19	root	127.0.0.1		
diam'r		4	2010-02-26	21:21:29	root	127.0.0.1		
Logs		5	2010-02-26	21:14:51	root	127.0.0.1		
 Basic 	>	6	2010-02-26	21:12:15	root	127.0.0.1		
· Network	>	7	2010-02-26	21:11:55	root	127.0.0.1		
. Video	>	8	2010-02-26	21:06:51	1	203.86.31.242	Login	
-		9	2010-02-26	21:06:43	1	203.86.31.242	Login	
 Detector 	>	10	2010-02-26	21:05:26	root	127.0.0.1		
· PTZ	>	11	2010-02-24	23:59:53	root	127.0.0.1		
· Record	>	12	2010-02-24	Compl	eto en un i	número de págin	a haga clic en el botón I	r IR v
Suctor		13	2010-02-24	Completo en un número de pagina, naga circ en el boto				
· system	<i>,</i>	14	2010-02-24	vaya a	la página	correspondiente.		
		15	2010-02-24	23:58:41	root	127.0.0.1	↑	
		16	2010-02-24	23:58:21	root	127.0.0.1		
		17	2010-02-24	23:57:57	root	127.0.0.1		
Γ						127.0.0.1		
	Haga clic en el	número (de página y	vaya a la		127.0.0.1		
	página corresp	ondiente	para ver ma	ás regist	ros	127.0.0.1		
L		100	ai oo Page	es		_ _	< 1 >	Go

El registro de registro muestra quién y qué dirección IP accedió o cerró sesión en la cámara.

3.2 Básico

Esta sección le permite configurar el nombre de su dispositivo, la hora, las cuentas de usuario, la luz de estado y el mensaje de voz.

3.2.1 Nombre de la cámara

El alias predeterminado es Foscam_camera. Puede definir un nombre para su cámara aquí, como manzana. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El nombre de alias no puede contener caracteres especiales.

		D	evice	e Settings 🛛 🕹
· Status	>			
Basic	~	Camera Name	:	Foscam_camera
Camera Name				The maximum lenght of device name is 20, support English, numbers,
Device Time				letters and symbols:
User Accounts				
Status Light				
Voice Prompt				

3.2.2 Hora del dispositivo

Esta sección le permite configurar los ajustes del reloj del sistema interno de su cámara.

			Device Settings	
Status	>			
Basic	~	Time zone :	(GMT +08:00) Beijing, Singapore, Taipei 🔻	
Device Name				
Device Time		Sync with N	P server	
User Accounts		NTP server :	Auto 🔻	
Status Light		Time format :	○ 12H ● 24H	
Voice Prompt		Date format :	YYYY-MM-DD OD/MM/YYYY OMM/DD/YYYY	
Network	>	Use DST		
Video	>	From :	April ▼ The first ▼ Saturda ▼ 02 ▼ : 00	
Detector	>			
PTZ	>	lo :	October ▼ The last ▼ Sunday ▼ 02 ▼ : 00	
Record	>	DST :	0 20 50 00 120	
System	>		0 50 60 90 120	
			Course .	Cancel

Zona horaria: Seleccione la zona horaria de su región en el menú desplegable.

Sincronizar con el servidor NTP: Network Time Protocol sincronizará su cámara con un servidor de hora de Internet. Elija el que esté más cerca de su cámara.

Usar horario de verano: Selecciona el **usar DST** (Horario de verano, para poner el reloj por delante del tiempo real), luego configure la hora de inicio y la hora de finalización del DST, seleccione el horario de verano en el menú desplegable por fin. Hacer clic**Ahorrar** y envíe su configuración.

3.2.3 Cuentas de usuario

Aquí puede crear usuarios y establecer privilegios, visitantes, operadores o administradores. Las cuentas de usuario de administrador predeterminadas son de administrador con una contraseña en blanco.

		Device Settin	ngs		
Status	>				
· Basic	~	1	Device account :	1	-
Device Name			Deserved a		_
Device Time			Password :	(*********	
User Accounts			Privilege :	Administrator	W
Status Light			Modify	Delete	
Voice Prompt					
Network	>				
Video	>				
Detector	>	Create Account			
PTZ	> Th	ie maximum username length is 20, includi	ing numbers, letters and symbols	::@\$*	
Record	> \\	ie password should be a combination of 6- "∖.√	12 digits, letters, symbols. Symbo	ols support: ~!@#%^*	'0_+{}:" ·
Suctom	>				

¿Cómo cambiar la contraseña?

En primer lugar, seleccione Modificar, luego ingrese el Nombre de usuario y la contraseña anterior y la nueva contraseña, por último, haga clic en Guardar para que surta efecto.

		Device Settin	ngs			
· Status	>					
• Basic	× 1		Dev	vice account :	1	
Device Name					-	_
Device Time				Password :		
User Accounts	Modi	fy Account	×	Privilege :	Administrator	W
Status Light	Device account : *	1	_	Modify	Delete	
Voice Prompt						
· Network	Password : *					
· Video	New password :		_			
 Detector 	Confirm new password :					
• PTZ	Privilege :	Administrator	ett	ers and symbols	@\$*	
Record	ň.		ers,	symbols. Symbo	ols support: ~!@#%^	*()_+{}:" <>
· System	Save	Cancel				
				S	ave	Cancel

3.2.4 Luz de estado

Si tiene una luz de estado de red y alimentación en su cámara, puede encenderla y apagarla con esta función. Esta cámara no tiene la luz de estado descrita anteriormente.

			Devi	ce Settings		
· Status	>					
• Basic	\sim	Status Light :	Yes	O No		
Device Name						
Device Time						
User Accounts						
Status Light						
Voice Prompt						
· Network	>					
· Video	>					
 Detector 	>					
· PTZ	>					
· Record	>					
 System 	>					
					Save	Cancel

3.2.5 Mensaje de voz

Device Settings \times Status > > ~ Voice Prompt : 🔿 Yes 🛛 💿 No Basic Device Name Device Time User Accounts Status Light Voice Prompt · Network > · Video > > · Detector \cdot PTZ > • Record • System > > Save Cancel

Puede configurar el mensaje de voz en la cámara para que se encienda y apague si conecta un dispositivo de audio externo.

3.3 Red

Esta sección le permitirá configurar la información de su cámara.

3.3.1 IP

Si desea establecer una IP estática para la cámara, vaya a **IP** página. Mantenga la cámara en la misma subred de su enrutador o computadora.

			Devi	ce Settings			×
 Status 	>						
• Basic	>	Obtain IP From DH	CP :	O Yes	No		
 Network 	~	IP Address	: 192	2.168.31.119			
IP		Subnet Mask	: 255	5.255.255.0			
WiFi							
Port		Gateway	: 192	2.168.31.1			
Mail		Primary DNS Server	: 192	2.168.31.1			
FTP		Secondary DNS Server	: 8.8.	.8.8			
P2P							
Onvif							

Se recomienda que utilice la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS de su PC conectada localmente. Si no conoce la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS, puede verificar la conexión de área local de su computadora de la siguiente manera:

Panel de control - Conexiones de red - Conexiones de área local - Elija Soporte - Detalles.



le Edit View Favorites Tools	Advanced Help			1
🌖 Back 🔹 🕥 🕤 🏂 🔎 Sea	rch 🌔 Folders 🛄 🕶			
ldress 🔇 Network Connections		20 -		 > >
	LAN or High-Speed Internet	🕹 Local Area Connectio	n Status	? ×
Network Tasks 🛞	And Local Area Connection	Network Connection De	tails	? 🛛
Create a new connection	Connected, Firewalled Realtek RTL8139/810x Fa	Network Connection Details:		
office network		Property	Value	
Firewall setting Set title same bisble this net device Repair this con- connection Change setting connection Change setting connection Change setting connection Change setting connection	the camera with your two DNS servers . You of them . Same with also OK .	IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP Server Lease Datained Lease Expires DNS Servers WINS Server	192168.0.50 255255.255.0 192168.0.1 2010.7:2317:20:44 2010.7:2317:20:44 2022.96.134.33 192.168.0.1	
Other Places Image: Control Panel Image: Control Panel My Network Places Image: My Documents Image: My Computer				Close
Details				Close

Si no conoce el servidor DNS, puede utilizar la misma configuración que la puerta de enlace predeterminada.

3.3.2 WiFi

Paso 1: Haga clic en el 🤄 y la cámara detectará todas las redes inalámbricas de la zona. Debería también muestre su enrutador en la lista.

Status	, C	101010					
Desta	> L	Main	alass natuark i 🦲 🤆		Lines elle	🗤 🗿 hotón	
• Basic	<i>.</i>	VVII	eless network . • J		Haga circ		
Notwork	~	No.	SSID	Encryption			
Network	v	1	A123	WPA/WPA2	para	ouscar redes	
IP		2	AA	WPA/WPA2	inalár	nhricas	
		3	Xiaomi_49AB_5G	WPA/WPA2	maiai	horicus.	
WiFi		4	foscam_hsy	WPA/WPA2	81	Password :	
		5	TP-LINK_8D1864	WPA2	78		n î
Port		6	FYC	WPA/WPA2	77	Test :	est
		7	foscam_zzy	WPA/WPA2	77		
Mail		8	foscam1111	WPA/WPA2	75	Saved :	
Etn		9	QC7	WPA/WPA2	73		
rtþ		10	zsh	WPA/WPA2	73		
P2P		11	qiu	WPA/WPA2	70		
		12	FOSCAM_9-2	WPA2	69		
Onvif		13	Bowen	WPA/WPA2	65		
		14	TP-LINK_88C2	WPA/WPA2	65		
Video	>	15	TP-LINK_A376	WPA/WPA2	65		
Detector	~	16	PRODUCT	WPA/WPA2	61		
Detector	/	17	zhengxin	WPA/WPA2	61		
PTZ	>	18	qhssc01	WPA2	61		
-		19	FOSCAM	WPA/WPA2	61		
Record	>	20	Foscam8	WPA/WPA2	61		
System	>	21	TP-LINK_BFF5	WPA/WPA2	57		
Jacon		22	Xiaomi 49AB	WPA/WPA2	55		
		23	ghssc02	WPA2	51		
		24	MIG MIG MIG MIG	WPA/WPA2	45		
		Tota	al : 30		11100.00		
						Save	Cancel

Paso 2: Haga clic en el SSID (nombre de su enrutador) en la lista, la información correspondiente relacionada con su red,

como el nombre y el cifrado, se completarán automáticamente en los campos correspondientes. Solo necesitará ingresar la contraseña de su red. Asegúrese de que el SSID, el cifrado y la contraseña que ingresó sean exactamente los mismos para su enrutador.



Paso 3: Haga clic en el botón Guardar después de haber ingresado todas las configuraciones y desconecte el cable de red.

Nunca apague la alimentación de la cámara hasta que la cámara IP pueda conectarse a la red inalámbrica. La dirección IP de LAN desaparecerá en la ventana Agregar dispositivo cuando la cámara esté configurando una conexión inalámbrica. Espere aproximadamente 1 minuto, la cámara debería obtener una conexión inalámbrica y la IP de LAN de la cámara se mostrará nuevamente en la ventana Agregar dispositivo. Es posible que la dirección IP haya cambiado después de que la cámara reciba una conexión inalámbrica; Recomendamos configurar una dirección IP local estática si esta dirección IP cambia, haciendo clic con el botón derecho en la cámara en la Herramienta de búsqueda de equipos, configurando una IP estática y presionando OK. ¡Felicidades! Ha configurado correctamente la conexión inalámbrica de la cámara.

NOTA: Si no logra realizar una conexión inalámbrica, consulte con su vendedor o contáctenos directamente para obtener ayuda.

3.3.3 Puerto

Esta cámara admite puerto HTTP / puerto HTTPS / puerto ONVIF. El puerto HTTP se utiliza para acceder a la cámara de forma remota.

Puerto HTTP: De forma predeterminada, el HTTP está configurado en 88. Además, se les puede asignar otro número de puerto entre 1 y 65535. Pero asegúrese de que no entren en conflicto con otros puertos existentes como 25, 21.

			Device Settings
Status	>		
Basic	>	Http port :	88
Network	~	Https port :	443
IP			Valid port range is 1-65533
WiFi			
Port			
Mail			
F (20)			

3.3.4 Configuración de correo

Si desea que la cámara envíe correos electrónicos cuando se detecte movimiento, aquí deberá configurar Mail.

	_		Device Settings X
· Status	>	Enable mail :	Yes No
· Dasic	'		
 Network 	~	Smtp server :	Smtp,gmail.com
IP			Example: smtp.sample.com Smtp server address supports English, numbers and @
WiFi		Smtp port :	25
Port		Transport layer security :	STARTTLS
Mail		The second fill at the second field of the second	G-Mail only supports TLS at Port 465 and STARTTLS at Port 587 or 25. Hotmail only supports STARTTLS at Port 587 or 25.
Ftp		Need authentication :	Yes
P2P		Smtp account :	test123@gmail.com 2
Onvif			Example: someone@sample.com
· Video	>		The maximum length of email is 63, support numbers, letters and symbols: @ $^{-}$
 Detector 	>	Smtp password :	*****
· PTZ	>		The maximum length of the password is 16, including numbers, letters and symbols: ~!@#%^*() +{{:" <>?`-;"\/
 Record 	>	Mail sender :	test123@gmail.com
· System	>	indi sender i	
		Mail recipient 1 :	test@gmail.com 4
	L		Example: someone@sample.com
			Save 5 Cancel

1 - Seguridad de la capa de transporte / puerto / servidor SMTP Ingrese el servidor SMTP para el remitente. El puerto SMTP generalmente se establece en 25. Algunos servidores SMTP tienen su propio puerto, como 587 o 465, y la Seguridad de la capa de transporte generalmente es Ninguna. Si usa Gmail, la seguridad de la capa de transporte debe establecerse en TLS o STARTTLS y el puerto SMTP debe establecerse en 465 o 25 o 587, el puerto que elija debe decidirse por la seguridad de la capa de transporte que seleccione.

2 - ID de cuenta / contraseña SMTP cuenta y contraseña de la dirección de correo electrónico del remitente3 - Remitente de

correo electrónico Buzón para el remitente, debe admitir SMTP

×

4- Receptor Buzón para el receptor (que no necesita ser compatible con SMTP), puede configurar 4 receptores5- Guardar

Haga clic en Guardar para que surta efecto.

6- Prueba Haga clic en Probar para ver si Mail se ha configurado correctamente.

Hacer clic**Prueba** para ver si Mail se ha configurado correctamente.



Si la prueba es un éxito, puede ver Éxito detrás de la prueba, al mismo tiempo que los receptores recibirán un correo de prueba.

Si la prueba falla con uno de los siguientes errores después de hacer clic en Prueba, verifique que la información que ingresó sea

correcta y nuevamente seleccione Prueba.

1) No se puede conectar al servidor

2) Error de red. Por favor intente mas tarde

3) Error del servidor

4) Usuario o contraseña incorrectos

5) El servidor rechaza el remitente. Tal vez el servidor necesite autenticar al usuario, verifíquelo y vuelva a intentarlo

6) El servidor niega al receptor. Quizás debido a la privacidad anti-spam del servidor.

7) El servidor rechaza el mensaje. Quizás debido a la privacidad anti-spam del servidor.

8) El servidor no admite el modo de autenticación utilizado por el dispositivo.

3.3.5 FTP

Si desea cargar imágenes grabadas a su servidor FTP, puede configurar FTP.

			Device Settings
· Status	>		
• Basic	>	Ftp server :	ftp://192.168.1.103
· Network	~		Example: ftp://192.168.1.103/dir The maximum length of the address is 127, does not support the character: =&
IP		Port :	21
WiFi		Mode :	PASV Port
Port		Username :	admin
Mail			The maximum length of the user name is 63, support numbers, letters and symbols: $@\$^*, #\% \sim 1$
Ftp		Password :	*****
P2P			The maximum length of the password is 63, support numbers, letters and sumbols: $\sqrt{m} = \frac{1}{2} \sqrt{m} \sqrt{m} = \frac{1}{2} \sqrt{m} \sqrt{m} \sqrt{m} = \frac{1}{2} \sqrt{m} \sqrt{m} \sqrt{m} \sqrt{m} \sqrt{m} \sqrt{m} \sqrt{m} m$
Onvif			symbols
· Video	>		Test
· Detector	>		
· PTZ	>		
· Record	>		
· System	>		
			Save Cancel

Servidor FTP: Si su servidor FTP está ubicado en la LAN, puede configurarlo como se muestra en la Figura a.
Si tiene un servidor FTP al que puede acceder en Internet, puede configurarlo como se muestra en la Figura b.
Puerto: El puerto predeterminado es 21. Si se cambia, el programa de cliente FTP externo debe cambiar el puerto de conexión del servidor en consecuencia.
Modo: Aquí se admiten dos modos: PORT y PASV.Usuario

Contraseña: La cuenta FTP y la contraseña. Hacer clic

Ahorrar para tomar efecto.

Hacer clic **Prueba** para ver si FTP se ha configurado correctamente.

3.3.6 P2P

Acceda a la cámara por teléfono inteligente (sistema operativo Android o iOS)

En primer lugar, debe abrir la función P2P de la cámara en 🛛 🙆 > **Red> P2P**.

			D	evice Se	ttings	×
· Status	>					
• Basic	>	UID	:	8X3GJKY	M2O3WRB42ZZZ3Y3Z	
· Network	~	Enable P2P	: (Yes	O No	
IP						
WiFi						
Port						
Mail						
FTP						
P2P						
Onvif						

3.3.7 Onvif

De forma predeterminada, el puerto ONVIF está configurado en 888. Además, se les puede asignar otro número de puerto entre 1 y 65535 (excepto 0 y 65534). Pero asegúrese de que no entren en conflicto con otros puertos existentes.

		Device Settings	×
 Status 	>		
• Basic	>	Onvif port : 888	
 Network 	~	Onvif authentication : 🔘 Yes 💿 No	
IP		Only need to turn on under special cases:	
WiFi		 This switch will provide camera's authorization to some NAS or NVR when usin create a connection. 	ig Onvif function to
Port		If you have some issue in connecting to some third-party devices though Onvi switch.	f, then turn on this
Mail			
Ftp			
P2P			
Onvif			

3.4 Video

Esta sección le permite configurar los ajustes de codificación de vídeo, visualización en pantalla, instantáneas y ajustes de LED de infrarrojos.

3.4.1 Codificación de video

			Device Se	ttings			
 Status 	>						
• Basic	>	Main Video Stream Se	ttings				
 Network 	>	Stream type :	FHD mode	•	Frame rate :	20	•
· Video	\sim	Resolution :	1080P		Key frame interval :	40	
Video Encode							
On Screen Display		Bit rate :	1M	•	Rate control mode :	None	•
Snapshot							
IR LED		Sub Video Stream Sett	ings				
Color Adjustment		Stream type :	HD mode	•	Frame rate :	11	•
· Detector	>	Resolution :	720P	▼	Key frame interval :	22	
• PTZ	>	Bit rate :	512K				
• Record	>						
• System	>						
						Save	

Tipo de flujo: Hay cuatro tipos para identificar las diferentes transmisiones que ha configurado.

Resolución: La cámara admite varios tipos, por ejemplo: 1080P, 720P, VGA. Cuanto mayor sea la resolución, el video se volverá más claro. Pero el flujo de código también aumentará y ocupará más ancho de banda. (Los diferentes modelos admiten diferentes tipos específicos).

Tasa de bits: En términos generales, cuanto mayor sea la velocidad de bits, más claro se volverá el video. Pero la configuración de la tasa de bits debería combinarse bien con el ancho de banda de la red. Cuando el ancho de banda es muy estrecho y la tasa de bits es grande, el video no se puede reproducir bien.

Cuadros por segundo: Tenga en cuenta que un tamaño de fotograma más grande ocupa más ancho de banda. Cuando el formato de video es de 50 Hz, la velocidad máxima de fotogramas es de 25 fps. Cuando el formato de video es de 60 Hz, la velocidad máxima de fotogramas es de 30 fps. Debe reducir la velocidad de fotogramas cuando el ancho de banda es limitado. Normalmente, cuando la velocidad de fotogramas es superior a 15, puede lograr un video fluido.

Intervalo de fotogramas clave: El tiempo entre el último fotograma clave y el siguiente fotograma clave. Cuanto menor sea la duración,

Es más probable que obtenga una mejor calidad de video, pero a costa de un mayor consumo de ancho de banda de la red.

Tasa de bits variable: Seleccione el tipo de velocidad de bits a constante o variable. Si selecciona Sí, la cámara cambiará la tasa de bits de video de acuerdo con la situación, pero no será mayor que el parámetro máximo "Tasa de bits"; Si selecciona**No**, la tasa de bits no se modifica.

3.4.2 Visualización en pantalla

Esta página se usa para agregar la marca de tiempo y el nombre del dispositivo en el video.

		Device Settings	×
· Status	>		
• Basic	>	Display timestamp : 💿 Ves 🔵 No	
· Network	>	Display device name : 💿 Yes 🔵 No	
· Video	\sim		
Video Encode			
On Screen Display			
Snapshot			
IR LED			
Color Adjustment			

Mostrar marca de tiempo: Hay dos opciones: Sí o NO. Seleccione Sí y podrá ver la fecha del sistema en el video.

Mostrar nombre de la cámara: Hay dos opciones: Sí o NO. Seleccione Sí y podrá ver el nombre del dispositivo en el video.

3.4.3 Instantánea

En esta página puede configurar la calidad de imagen de las instantáneas y la ruta de almacenamiento.



Calidad de ajuste manual: Bajo, Medio y Alto. Cuanto mayor sea la calidad, la imagen será más clara.**Imágenes guardadas en**: FTP. Si ha realizado la configuración de FTP y alarma, cuando se produzca una alarma, la cámara tomará fotografías en el FTP automáticamente. Si selecciona FTP, puede establecer el nombre del archivo en el que se guardará la imagen.

Habilitar el tiempo de captura

Para habilitar el intervalo de captura, siga los pasos a continuación:1

Seleccione Habilite el tiempo para capturar

2 Intervalo de captura: El intervalo de tiempo entre dos capturas.3

Seleccione el tiempo de captura

-Capturar en cualquier momento

Haga clic en el botón negro en el MON, verá que todos los rangos de tiempo se vuelven rojos. Cuando algo se mueve en el área de detección, la cámara captura.

- Especificar un programa de captura

Haga clic en las palabras del día de la semana, se seleccionará la columna correspondiente. Por ejemplo, haga clic en MAR, la columna de MAR se volverá roja, lo que significa que durante todo el día martes, la cámara capturará.

- Presione el botón izquierdo del mouse y arrástrelo sobre los cuadros de tiempo, puede seleccionar el área de serie,

4 Hacer clic Ahorrar para que surta efecto.



3.4.4 LED de infrarrojos

Hay tres modos para configurar las luces LED de infrarrojos.

Auto: El modo predeterminado es automático. En este modo, las luces LED de infrarrojos se cambiarán

automáticamente según el brillo del entorno.

Manual: En este modo, puede hacer clic en Sobre opción para encender las luces LED de infrarrojos y haga clic en Apagado opción para apagar las luces LED IR.

Calendario: En este modo, las luces LED de infrarrojos se apagarán durante el programa de configuración. Puede establecer el período de tiempo durante el cual se apaga la lámpara de infrarrojos para evitar que su bebé se vea influenciado durante el sueño. También puede apagar la lámpara de infrarrojos en la página de vista previa del video en cualquier momento.

			Device	Se	ttings								
· Status · Basic · Network · Video	> > >	IR LED moo WDR sta Turn the IR LED	le: OAu te: On off in below ti	to	○ N ● Off (s):	1anual		Schedule	C Ferrer and				
Video Encode		Schedule1	08	:	00	•	-	18	•	:	00	•	
On Screen Display		Schedule2	00	;	00	•	2	00	•	:	00	•	
Snapshot		Schedule3	00	:	00	•	5	00	•	:	00	•	
IR LED													
Color Adjustment													

3.4.5 Ajuste de color

Puede ajustar la configuración a su gusto.



X

3.5 Detector

3.5.1 Detección de movimiento

Soportes de cámara IP **Alarma de detección de movimiento**, cuando se ha detectado el movimiento, enviará correos electrónicos o cargará imágenes a FTP.



TPara habilitar la detección de movimiento, siga los pasos a continuación:

1 Habilite el interruptor de detección y configure el área de detección.



2 Sensibilidad - Admite tres modos: bajo, medio y alto. Cuanto mayor sea la sensibilidad, la cámara se alarmará más fácilmente. Seleccione una sensibilidad de movimiento.

3 Intervalo de disparo - El intervalo de tiempo entre dos detecciones de movimiento. Aquí admite 5s / 6s / 7s /

8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s. Seleccione un intervalo de tiempo.

4 Intervalo de instantáneas El intervalo de tiempo entre dos imágenes.5

Seleccione los indicadores de alarma

Hay algunos indicadores de alarma: Un

sonido de cámara

Si selecciona Sonido de la cámara, cuando se haya detectado el movimiento, las personas alrededor de la cámara escucharán un pitido de alarma, si el dispositivo está conectado con el dispositivo de salida de audio.

B Sonido de PC

Si selecciona Sonido de PC, cuando se haya detectado el movimiento, las personas alrededor de la PC escucharán un sonido de alarma.

C Enviar correo electrónico

Si desea recibir correos electrónicos de alarma cuando se detecta movimiento, primero debe seleccionar Enviar correo electrónico y configurar la Configuración de correo.

D Grabación

Si selecciona esta casilla de verificación, cuando se haya detectado el movimiento, la cámara lo grabará y lo cargará en el servidor FTP. Asegúrese de haber configurado FTP como la ruta de almacenamiento en Video-> Panel de configuración de instantáneas.

E Tomar instantánea

Si selecciona esta casilla de verificación, cuando se haya detectado el movimiento, la cámara ajustará la ventana de visualización en vivo como una imagen fija y la cargará en el FTP. Asegúrese de haber configurado la ruta de almacenamiento en**Video> Configuración de instantáneas** panel.**F Enviar mensaje al teléfono**

Si selecciona esta casilla de verificación, cuando se haya detectado el movimiento, la cámara enviará el mensaje al teléfono que se ha conectado a la cámara.

6 Programación de alarmas

1. Alarma en cualquier momento cuando se detecta movimiento

Haga clic en el botón negro arriba del MON, verá que todo el rango de tiempo se vuelve rojo. Cuando algo se mueve en el área de detección en

cualquier momento, la cámara emitirá una alarma.



2. Especifique un horario de alarma

Haga clic en las palabras del día de la semana, se seleccionará la columna correspondiente. Por ejemplo, haga clic en MAR, toda la columna de MAR se volverá roja, lo que significa que durante todo el día del martes, cuando algo se mueva en el área de detección, la cámara emitirá una alarma.



3. Presione el botón izquierdo del mouse y arrástrelo sobre los cuadros de tiempo, puede seleccionar el área de serie.



7 Haga clic en el botón Guardar para tomar efecto. Cuando se detecta movimiento durante el tiempo de detección en el área de detección, la cámara emitirá una alarma y adoptará los indicadores de alarma correspondientes.

NOTA: Debe configurar el área de detección y el horario de detección, de lo contrario no habrá alarma en ningún lugar ni en ningún momento.

3.5.2 Detección de sonido

Cuando el sonido ambiental supere un cierto decibelio, se activará la alarma sonora.



Para habilitar la detección de movimiento, siga los pasos a continuación:1

Activar el interruptor de detección

2 Sensibilidad---- Admite tres modos: bajo, medio y alto. Cuanto mayor sea la sensibilidad, la cámara se alarmará más fácilmente. Seleccione una sensibilidad de movimiento.

3 Intervalo de disparo---- El intervalo de tiempo entre dos detecciones de movimiento. Aquí admite 5s / 6s / 7s /

8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s. Seleccione un intervalo de tiempo.

4 Intervalo de instantáneas---- El intervalo de tiempo entre dos imágenes.5

Seleccione los indicadores de alarma

Hay algunos indicadores de alarma: Un

sonido de cámara

Si selecciona Sonido de la cámara, cuando se haya detectado el sonido, las personas alrededor de la cámara escucharán un pitido de alarma, si el dispositivo está conectado con el dispositivo de salida de audio.

B Sonido de PC

Si selecciona Sonido de PC, cuando se haya detectado el sonido, las personas alrededor de la PC escucharán un sonido de alarma.

C Enviar correo electrónico

Si desea recibir correos electrónicos de alarma cuando se detecta movimiento, primero debe seleccionar Enviar correo electrónico y configurar la Configuración de correo.

D Grabación

Si selecciona esta casilla de verificación, cuando se haya detectado el sonido, la cámara lo grabará y lo cargará en el servidor FTP. Asegúrese de haber configurado FTP como la ruta de almacenamiento en Video-> Panel de configuración de instantáneas

E Tomar instantánea

Si selecciona esta casilla de verificación, cuando se haya detectado el sonido, la cámara ajustará la ventana de visualización en vivo como una imagen fija y la cargará en el FTP. Asegúrese de haber configurado la ruta de almacenamiento en**Video> Configuración de instantáneas** panel.**F Enviar mensaje al teléfono**

Si selecciona esta casilla de verificación, cuando se haya detectado el sonido, la cámara enviará el mensaje al teléfono que se ha conectado a la cámara.

6 Programación de alarmas

Alarma cada vez que se detecta sonido

Haga clic en el botón negro arriba del MON, verá que todo el rango de tiempo se vuelve rojo. Cuando algo se mueve en el área de detección en cualquier momento, la cámara emitirá una alarma.



Especificar un horario de alarma

Haga clic en las palabras del día de la semana, se seleccionará la columna correspondiente. Por ejemplo, haga clic en MAR, toda la columna de MAR se volverá roja, lo que significa que durante todo el día martes, cuando algo suene en el área de detección, la cámara emitirá una alarma.



Presione el botón izquierdo del mouse y arrástrelo sobre los cuadros de tiempo, puede seleccionar el área de serie,



7 Haga clic en el botón Guardar para tomar efecto. Cuando se detecta el sonido durante el tiempo de detección en el área de detección, la cámara emitirá una alarma y adoptará los indicadores de alarma correspondientes.

NOTA: Debe configurar el área de detección y el horario de detección, de lo contrario no habrá alarma en ningún lugar ni en ningún momento.

3.5.3 Enlace de alarma

Después de configurar una URL, cuando la cámara active una detección, llamará a la URL.

paso:

1. Puede completar la dirección de enlace de la alarma en la URL completa y hacer clic en el botón Generar, o modificarlo en la información guardada, luego hacer clic en Guardar.

2. Ejemplo de URL completa: http: // nombre de usuario: contraseña @ ip : puerto / json.htm? Command = switchlight.

			Device Settings	
Status	>		[]	
Basic	>	Full URL :	http://username:password@ip:port/json.htm?	
Network	>		command=switchlight	
Video	>		Generate	
Detector	~			
Motion Detection		URL :	http://ip:port/json.htm	
Sound Detection		Message :	command=switchlight	
Alarm Linkage		Username :	username	
PTZ	>	Paceword (******	
Record	>	Password .		
System	>	Notice: 1. You can fill in the a the saved information 2. Full Url example: h	larm linkage address in the Full Url and click the Generate button, 1, then click Save. ttp://username:password@ip:port/json.htm?command=switchligh	or modify it in t.
			Save	Cancel

3.6 PTZ

Esta página le permitirá cambiar la velocidad de giro / inclinación y realizar configuraciones de pistas de crucero.

3.6. 1 Parámetros PTZ

Velocidad de giro e inclinación: Hay cinco tipos de velocidad de Pt: muy rápido, rápido, normal, lento y muy lento. Seleccione el tipo de velocidad PTZ deseada y haga clic en el botón Guardar.

Nota: La función de crucero y preajuste no estará disponible en caso de que se inicie sin autoprueba

			Device Settin	igs			×
• Status • Basic	> >	Pan & Tilt Speed :					
· Network	>	Very slo	ow Slow	Normal	Fast	Very fast	
· Video	>						
· Detector	>						
• PTZ	~						
PTZ Parameters							
Cruise Settings							
Start-up Option							
· Record	>						
· System	>						
					Save	Canc	el

3.6.2 Configuración de crucero

Esta sección explica cómo agregar / eliminar / modificar una ruta de crucero.

		Device Se	ettings		
· Status · Basic	>	Cruise mode :			
Network	>	Cruise time	15 Minute(s) 🔻		
Video	>	Cruise loops			
Detector	>	Cruise tracks :		Delete	
PTZ	~	Preset point	Add	Cruise tra	save
PTZ Parameters		Preset name		Preset name	Residence time(secs)
Cruise Settings		TopMost		TopMost	15
Start-up Option		BottomMost		BottomMost	15
Record	>	LeftMost RightMost			
System	>				
		Notice : The maximum residence ti	me of cruise track is	60 seconds.	
				Sav	e Cancel

Configuración del modo de crucero

Modo de crucero: Tiempo de crucero.

Tiempo de crucero: Seleccione el tiempo de crucero en el menú desplegable Modo de crucero, luego puede configurar el tiempo de crucero del

cámara.

Hacer clic Ahorrar para tomar efecto.

3.5.3 Opción de puesta en marcha

Esta sección le permitirá establecer la posición de parada después de que la cámara se reinicie.

Admite tres modos: Desactivar el inicio, Ir a la posición inicial e Ir al punto preestablecido. Sin

autocomprobación: al reiniciar, la cámara no gira ni se inclina.

Desactivar el inicio: al reiniciar, la cámara proporcionará un software de administración central para administrar o monitorear múltiples cámaras n / inclinación y se detiene en el centro.

Ir al punto predeterminado: seleccione una posición predeterminada y guárdela. Al reiniciar, la cámara se moverá / inclinará y se detendrá en la posición predeterminada que haya establecido.

		Device Settings
Status	>	
• Basic	>	Start-up Option :
 Network 	>	O Disable Start-up
Video	>	O Go to Home position
• Detector	>	O Go to Preset position
• PTZ	~	The cruise and preset function will be not available in case starts without self-test.
PTZ Parameters		
Cruise Settings		
Start-up Option		
· Record	>	
System	>	
		Save

3.7 Registro

3.7.1 Gestión de almacenamiento

En esta página puede elegir Ruta de almacenamiento de registros. La ruta de almacenamiento de registros predeterminada es Sin ruta

			Device Settings
Status	>		
Basic	>	Record storage path :	No path SD card Ftp
Network	>	Notice :	Record storage path is the storage of alarm video and schedule video.
Video	>		
Detector	>		
Record	~		
Storage Managem	nent		
Alarm Recording			
Schedule Recordin	ng		
System	>		

 \times

3.7.2 Grabación de alarma

En esta página puede configurar el tiempo de grabación de alarma, habilitar el tiempo pregrabado y el tiempo pregrabado

		Device Settings	×
 Status 	>	Alarm-Recording time -	
• Basic	>		
 Network 	>	10s 20s 30s 40s 50s 1min 2min 3min 4min 5min	
· Video	>	Eashia Dra Basard .	
 Detector 	>		
· Record	~	Vies Vino	
Storage Managemen	t	Pre-Record time :	
Alarm Recording		1s 2s	
Schedule Recording			
• System	>		

3.7. 3 Grabación programada

En la página puede configurar el registro de programación.



Hacer clic **Ahorrar** para que surta efecto.

3.8 Sistema

En este panel, puede hacer una copia de seguridad / restaurar la configuración de su cámara, actualizar el firmware a la última versión, restaurar la cámara a la configuración predeterminada y reiniciar el dispositivo.

3.8.1 Copia de seguridad y restauración

Haga clic en Copia de seguridad para guardar todos los parámetros que ha establecido. Estos parámetros se almacenarán en un archivo bin para uso futuro.

Haga clic en Examinar y seleccione el archivo de parámetros que ha almacenado, luego haga clic en Enviar para restaurar los parámetros.

		Device Settings	×
· Status	>		
• Basic	>	Backup is used to save your current settings. It is recommended to backup yo modifying or upgrading firmware.	ur configuration before
 Network 	>	Backup	
· Video	>		
 Detector 	>	Settings can be restored by uploading the backup file.	
· PTZ	>	Backup path : Browse	Import
· Record	>		
· System	~	Notice :	
Back-up & Restore		 All current settings will be overwritten when importing a configuration file. properly if the wrong configuration file is uploaded. 	The device may not work
System Upgrade		Do not disturb the update process by turning off the power, otherwise the The loading process takes about 50 seconds, and the device will reboot autor	device may be damaged. natically.
Patch Installation			
Factory Reset			
Reboot			
			Cancel

3.8.2 Actualización del sistema

Hacer clic Descargue el firmware más reciente , '	Verá la siguiente pantalla.	Y haga clic en Ahorrar	para guardar el
firmware en su computadora localmente.			

		Device Settings		
Status	>			
Basic	>	Current firmware version : 2.91.2.45		
Network	>	Download the latest firmware		
Video	>			
Detector	>		Browse	
PTZ	>			
Record	>	System Upgrade		
System	~			
Back-up & Restore				
System Upgrade				
Patch Installation				
Factory Reset				
Reboot				
				Cancel

Su versión actual de firmware se mostrará en su pantalla. Puedes ir al**Estado> Información del dispositivo** página para comprobar las últimas versiones de firmware disponibles.

Hacer clic **Navegar**, elija el archivo bin correcto y luego haga clic en **Actualización de sistema**. No apague la energía durante la actualización. Después de actualizar, puede ver el resultado de la actualización.

Actualizar el firmware mediante la herramienta de búsqueda de equipos

Haga doble clic en el icono de disparo de la herramienta de cámara IP

, seleccione la IP de la cámara que desea actualizar

firmware. Luego seleccione Actualizar firmware e ingrese el nombre de usuario y la contraseña, elija el archivo de firmware y actualice.

Camera Name	IP Address	Device ID	Туре
10 nymous	Basic Properties Network Configuration	00626E589230	H. 264
	Upgrade Firmware		
	Generate Check Code		
	Recover Default		
	Refresh Device List		
	Flush Arp Buffer		
	About Equipment Search Tool		



PRECAUCIÓN: Le recomendamos que actualice periódicamente su cámara a las últimas versiones de software y firmware disponibles para ayudar a garantizar la mejor experiencia para su cámara.

NOTA:

1) Asegúrese de haber descargado el paquete de firmware correcto para su cámara antes de actualizar. Lea la documentación de actualización (archivo readme.txt) en el paquete de actualización antes de actualizar.

2) Al descargar el firmware, verifique el tamaño de los archivos .bin. Deben coincidir con el tamaño del archivo readme.txt. Si no es así, vuelva a descargar el firmware hasta que los tamaños sean iguales. Su cámara no funcionará correctamente si se utiliza un archivo .bin corrupto.

3) Nunca apague la cámara durante la actualización, espere hasta que la cámara IP se reinicie y se conecte.

4) Después de actualizar correctamente, borre la memoria caché del navegador, desinstale el complemento antiguo y

vuelva a instalarlo, luego restablezca la cámara a la configuración predeterminada de fábrica antes de usar la cámara.

3.8.3 Instalación de parches

Haga clic en "**Navegar**"para seleccionar el archivo de parche correcto y luego haga clic en "**Instalar parche**"para instalar el parche. No apague la alimentación durante la instalación. Una vez completada la instalación, recibirá un mensaje del sistema.

			Device Se	ettings			×
· Status	>						
• Basic	>				Browse	Install patch	
· Network	>	Uninstall p	atch				
· Video	>	Constraints in					
· Detector	>						
· PTZ	>						
· Record	>						
· System	~						
Back-up & Restore							
System Upgrade							
Patch Installation							
Factory Reset							
Reboot							

3.8.4 Restablecimiento de fábrica

Hacer clic Restablecimiento de fábrica y todos los parámetros volverán a la configuración de fábrica si se selecciona.

		Device Settings	×
· Status	>		
• Basic	>	Factory Reset	
· Network	>	Factory reset will cause all your device information to be cleared. Please be cautious.	
· Video	>		
· Detector	>		
· PTZ	>		
· Record	>		
· System	\sim		
Back-up & Restore			
System Upgrade			
Patch Installation			
Factory Reset			
Reboot			

3.8.5 Reiniciar

		Device Settings	×
· Status	>		
• Basic	>	Reboot device	
· Network	>		
· Video	>		
· Detector	>		
· PTZ	>		
· Record	>		
· System	~		
Back-up & Restore			
System Upgrade			
Patch Installation			
Factory Reset			
Reboot			

Hacer clic **Reiniciar** para reiniciar la cámara. Esto es similar a desconectar la alimentación de la cámara.

4 Obtención de soporte técnico

Si bien esperamos que su experiencia con la cámara de red IPCAM sea agradable y fácil de usar, es posible que experimente algunos problemas o tenga preguntas que esta Guía del usuario no haya respondido. Si tiene un problema con la cámara IP de FOSCAM, comuníquese primero con un revendedor de FOSCAM para resolver el problema. Si nuestro revendedor no puede proporcionar un servicio, comuníquese con nuestro departamento de servicio:<u>support@foscam.com</u>

Fabricante: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd Dirección: 9 / F, Block F5, TCL International E City, No.1001 ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen, China, 51805