



Guía rápida de instalación

Cámara de seguridad FHD 1080P para interiores



Para ver esta guía en otros idiomas (por ejemplo, inglés, francés, alemán, etc.), y para obtener manuales detallados, herramientas, etc., visite foscam.com/downloads.

V1.9

Cómo configurar su cámara Foscam

A. Cómo comenzar


Contenido del Paquete




Consejos de Seguridad

- Cambie la contraseña de su cámara con regularidad, utilizando una combinación de números, letras y caracteres especiales.
- Le recomendamos que actualice de forma regular su cámara a las últimas versiones de software y firmware disponibles para garantizar la mejor experiencia.

B. Descripción Física




Advertencia:



Los cables de este producto presentan un riesgo potencial de estrangulación. Para la seguridad de los niños, mantenga estos cables fuera de su alcance.

C. Configuración de su Cámara: Conexión por Cable A Través de la App Foscam (Recomendado)



Nota: Le recomendamos encarecidamente que comience el proceso de configuración conectando su cámara a su enrutador de Internet con un cable Ethernet. Una vez que la instalación se haya realizado con éxito, entonces podrá desconectar el cable e iniciar sesión en su red inalámbrica para la operatividad WiFi.

Requerimientos Mínimos: Para ayudar a garantizar una experiencia de video sin complicaciones en su smartphone, se recomienda que su smartphone tenga las siguientes características:

- iOS: versión 8.1 o superior.
- Android: 4.1 o superior, con un dispositivo con una función de Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU).

Pasos de Configuración de la Cámara

1. Monte la antena y asegúrese de que esta esté en posición vertical.
2. Conecte la cámara a su enrutador de Internet usando un cable Ethernet.
3. Conecte el adaptador de corriente a la cámara y espere unos instantes hasta que la cámara le avise que la "Wired connection succeeded."
4. Desde su smartphone, busque "Foscam" en la App Store o en Google Play. Descargue e instale la app. Abra la app para comenzar la configuración.
5. En "Foscam," seleccione "Toque para agregar una cámara " y luego escanee "Cámara", después de que escanee el código QR, que se encuentra en la parte inferior de la cámara (consulte las ilustraciones en la siguiente página).



Toque el botón +.




Escanee el código QR en la parte inferior de su cámara.

6. En la pantalla "Qué manera de elegir" seleccione "Cableado " (esquina superior izquierda) y presione "Listo." Espere unos instantes hasta que aparezca un mensaje que confirme que el proceso de configuración se ha completado (va las ilustraciones de abajo).




Confirme "Elija el método de configuración" y presione "Listo para la conexión por cable".



Cámara agregada exitosamente!

D. Conectar su Cámara A Través de WiFi

Una vez que haya agregado su cámara con éxito usando el método de conexión alámbrico anterior, seleccione la transmisión en vivo de su cámara desde la pantalla "Mis Cámaras" → presione el engranaje en la parte superior derecha → seleccione "Red" → seleccione la red WiFi a la que desea conectarse e ingrese su contraseña de WiFi.



Nota:

Tendrá que conectarse a la red 2.4GHz si su enrutador inalámbrico es de banda dual – la mayoría de los modelos más nuevos tienen los canales de 2.4GHz y 5GHz (vea la captura de pantalla de abajo).

E. Otras Formas de Acceder a Su Cámara

■ Servicio en la Nube de Foscam

Puede acceder a la cámara a través del sitio web de la Nube de Foscam: www.myfoscam.com

Algunas de las ventajas que ofrece el acceso a su cámara desde la nube son:


- Es sencillo y conveniente para acceder y gestionar de forma remota todas sus cámaras de seguridad conectadas a través de WiFi.
- Disfrute de las últimas funciones primero en la Nube de Foscam, entre las que se incluyen almacenamiento en la nube y posibilidad de compartir vídeo.
- Comenzar es muy rápido—si ya ha creado una cuenta en la aplicación de Foscam, podrá usar los mismos datos de acceso directamente en la Nube de Foscam.

■ Interfaz web de usuario

(Ejemplo: Internet Explorer/Edge/Chrome/Firefox/Safari)

Si desea gestionar su cámara de modo más avanzado, acceda a la misma a través del navegador. Descargue en su ordenador la «Equipment Search Tool» que encontrará en foscam.com/tools Luego accede directamente a la cámara.

F. Instalación del Equipo



1. Fije el soporte a la pared con los dos tornillos incluidos.
2. Afloje los tornillos moleteados para ajustar la posición del soporte según su preferencia. Una vez situado en la posición deseada, fije el soporte apretando los tornillos firmemente.

G. Aviso Importante

■ Usuario y contraseña de la cámara

La cámara cuenta con un usuario y contraseña necesarios para acceder a la misma y gestionarla. Una contraseña difícil puede mejorar significativamente la seguridad de su cámara.

Si ha olvidado alguno de los dos datos, mantenga pulsado el botón «Reset» de la cámara mientras esté encendida para recuperar su configuración de fábrica. Deje de pulsar el botón al escuchar el aviso de voz. La cámara se reiniciará automáticamente y recuperará su configuración de fábrica. El usuario y contraseña se restaurarán a «admin» y «» (en blanco) respectivamente.

Tras restaurar la configuración de fábrica, elimine la cámara de la aplicación de Foscam y añádala de nuevo.

■ Usuario y contraseña de la cuenta del servicio de Nube de Foscam

Su usuario y contraseña de la cuenta del servicio de Nube de Foscam también sirven para acceder a la aplicación de Foscam y al sitio web del servicio de Nube de Foscam. Por lo tanto, basta con crear una sola cuenta con usuario y contraseña en cualquiera de esas plataformas.

■ Medios de almacenamiento

Su cámara es compatible con los siguientes formatos de almacenamiento: en la nube, NVR (grabador de vídeo en red) y tarjetas micro SD (sólo admite el formato FAT-32).

Si desea grabar y reproducir grandes volúmenes de vídeo, le recomendamos usar también un dispositivo NVR de Foscam.

■ Actualización de firmware

Actualice el firmware de su cámara a través de la aplicación de Foscam con su nueva función de «Actualización online con un solo botón» (abra la aplicación de Foscam y seleccione Ajustes» Actualización del firmware).

También puede descargar la última versión del firmware de su cámara para actualizarla de nuestro sitio web oficial foscam.com/upgrades.

■ Consejos de seguridad

- Asegúrese de usar el adaptador de corriente apropiado antes de encender la cámara.
- Instale la cámara fijándola firmemente con los tornillos incluidos.
- Mantenga su cámara en un lugar fresco y seco para evitar choques eléctricos u otros riesgos.
- Mantenga la cámara alejada de los niños.
- Cambie su puerto predeterminado a uno de rango superior para garantizar la seguridad de su conexión.
- Revise frecuentemente los registros de sus cámaras Foscam. Las cámaras Foscam cuentan con registros incorporados que reflejan las direcciones IP que han accedido.

FOSCAM[®]
home security



CE Certificate Website:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Exporter and Importer Information Opened to Public:

<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

www.foscam.com

¿Preguntas? Si se presenta cualquier inconveniente durante el proceso de configuración, envíe un correo electrónico a support@foscam.com —¡Estamos a su disposición para ayudarle!

Como resultado de las actualizaciones del producto y otros motivos, es posible que esta guía no pueda actualizarse a tiempo, lo que puede resultar en una inconsistencia con la información del sitio web oficial. Por favor, considere la información del sitio web oficial (www.foscam.com).